


ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
ГРУППА 3 (ОТ 22 ДО 36 КГ)  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC



**ВНИМАНИЕ:** Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.


Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

## **ВНИМАНИЕ!**


### **Обратите внимание на следующие пункты:**

- 1.** Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
- 2.** Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
- 3.** Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
- 4.** Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
- 5.** Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
- 6.** Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле непристёгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
- 7.** Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
- 8.** Детское кресло должно быть всегда пристёгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
- 9.** Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
- 10.** Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
- 11.** Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
- 12.** Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
- 13.** Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
- 14.** Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
- 15.** Степень воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (CP.3) (Документ TRANS/WP. 29/78/Rev.1, пункт 1.20).
- 16.** Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
- 17.** Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.


**СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!**



⚠ Детское удерживающее устройство устанавливается на сиденье автомобиля, оборудованного 3-х точечными ремнями безопасности. Установка допускается только по направлению движения!



Возможна дополнительная фиксация при помощи специального крепления FIX, но только при наличии в автомобиле системы креплений ISOFIX.



- Проверьте положение направляющей лямки автокресла. Она должна располагаться слева/справа, в зависимости от места установки в автомобиле. Направляющая лямка должна быть установлена со стороны плеча ребенка, где будет проходить диагональная часть ремня безопасности автомобиля.

⚠ Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.


## ГРУППА 3 (22 – 36 КГ)

### 1.1. Установка автокресла при помощи системы креплений FIX.




- Перед установкой автокресла убедитесь, что на выбранном сиденье автомобиля имеется система креплений ISOFIX, состоящая из двух нижних точек крепления.


⚠ Для определения наличия и расположения точек креплений ISOFIX смотрите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.



- Нижнее крепление ISOFIX представляет собой две точки крепления на сиденье автомобиля (между поверхностями сиденья и спинки).




- Для установки автокресла необходимо разложить крепление FIX из транспортировочного положения. Для этого необходимо потянуть его на себя за оба стопорных рычага. Проследите чтобы индикатор на внешних боковых сторонах стопорных рычагов был красного цвета.




- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля так, чтобы стопорные рычаги оказались непосредственно перед креплениями ISOFIX.

На крепления ISOFIX установите специальные направляющие, прилагаемые в комплекте, они позволяют легко и безошибочно закрепить детское автокресло.



- Надавите на автокресло в направлении спинки сиденья до характерного щелчка креплений FIX. При этом необходимо проконтролировать, чтобы индикаторы на внешних боковых сторонах стопорных рычагов сменились с красного на зеленый цвет.

⚠ Проконтролируйте надежность фиксации нижних креплений FIX:  
потяните автокресло от спинки сиденья автомобиля и "покачайте" его  
влево и вправо, оно должно оставаться на месте.



- Чтобы снять автокресло необходимо:  
– отстегнуть крепления FIX. Для этого необходимо нажать на кнопки красного цвета, расположенные на внутренних боковых частях стопорных рычагов, в направлении от спинки сиденья.

Расположите и закрепите ребенка в автокресле при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля согласно п. 1.2.

## **1.2. Установка автокресла и расположение в нем ребенка при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.**

Бустер FIX можно использовать в автомобиле не оборудованным системой крепления ISOFIX.



- Поставьте ДУУ на сиденье автомобиля лицом по ходу движения. Крепление изофикс должно находиться в транспортировочном положении.

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.


Пропустите поясную часть 3-х точечного штатного ремня безопасности через подлокотник.



Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля. Поясная часть ремня должна проходить под подлокотниками сиденья по красным меткам, диагональная часть на уровне плеча ребенка.

Проденьте диагональную часть ремня безопасности под подлокотником.

Пропустите направляющую лямку за спиной ребенка и отрегулируйте ее высоту так, чтобы пластиковый фиксатор находился чуть выше плеча ребенка. Зафиксируйте диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности при помощи пластикового зажима направляющей лямки на уровне плеча ребенка.



⚠ Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в подлокотник автокресла. В противном случае попробуйте установить автокресло на другом сиденье авто.

⚠ Проверьте натяжение ремня безопасности. Его перекручивание недопустимо. Удостоверьтесь, что поясная лямка проходит по тазу ребенка, а не по животу, и что лямка хорошо натянута. В случае аварии большая часть силы инерции ребенка передается тазовой области. **Прохождение диагональной части ремня на уровне шеи ребенка НЕДОПУСТИМО!**

Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

- Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности обычным способом.

### **Стирка и чистка.**

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30° С.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.

⚠ Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.

⚠ Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

A blank sheet of lined paper with a decorative border. The paper features 20 horizontal ruling lines spaced evenly down the page. The top two lines are slightly taller than the subsequent ones. The entire sheet is enclosed within a rounded rectangular frame.

Сохраняйте инструкцию по установке детского удерживающего устройства в течение всего срока эксплуатации.

**390007, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 10.**